

ovigo

Instrukcja



obsługi OVIGO
dla użytkownika

Instrukcja obsługi OVIGO dla użytkownika



hej

Szanowny użytkowniku!

Dziękujemy, że wybrałeś naszą telewizję. OVIGO to platforma z wieloma możliwościami. Dzięki funkcjom OVIGO, odkryjesz telewizję na nowo i zmienisz sposób w jaki ją oglądasz. Przed tobą instrukcja, która pomoże ci podłączyć dekoder, zarejestrować się na stronie ovigo.tv, sparować twoje urządzenia, oraz poznać najważniejsze możliwości platformy, takie jak: **Catch-up TV, Pauzowanie i cofanie, Nagrywanie, EPG, Wyszukiwanie.**




Od czego zacząć?

Pierwsze co musisz zrobić aby skorzystać z

OVIGO, to zarejestrować się na naszej stronie internetowej


www.ovigo.tv poprzez kliknięcie przycisku „zarejestruj się”.



W kolejnych krokach, wypełnij dane w formularzu rejestracyjnym i zapoznaj się z **regulaminem usługi OVIGO.**

Na twój adres e-mail zostanie wysłany **link aktywacyjny** - poprzez który aktywujesz konto abonenta na stronie ovigo.tv. Automatycznie zostanie włączony **pakiet darmowy**. Aby oglądać

inne kanały telewizyjne aktywuj któryś z płatnych pakietów. Aby to zrobić, dodaj wybrany pakiet do koszyka i dokonaj zapłaty kartą płatniczą.



Wybór dekodera lub aplikacji. Zasady bezpieczeństwa.

Co dalej?

Możesz zdecydować, czy wolisz korzystać z dekodera lub aplikacji. A może będziesz używał obydwu?

Dekoder



1. Zamawiając dekodery, dostaniesz zestaw:

- dekoder
- pilot
- zasilacz
- kabel HDMI
- Baterie do pilota

Aplikacja



2. Instalując naszą aplikację możesz być pewien że:

- nie jest szkodliwa dla twego urządzenia
- nie zbiera i nie przesyła żadnych Twoich danych

Podczas korzystania z dekodera, **postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami**. Niezastosowanie się do niniejszego opisu sposobu użytkowania może spowodować utratę gwarancji, uszkodzenie urządzenia lub może prowadzić do pojawienia się innych utrudnień.



- Nie otwieraj oraz nie rozkładaj dekodera na części
- Nie wkładaj do dekodera żadnych przedmiotów poza wtykami przewodów opisanych w instrukcji oraz dedykowanymi dla tego dekodera kartami pamięci.
- Przechowuj dekodery tak, aby chronić go przed deszczem oraz innymi niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Nie umieszczaj dekodera w pobliżu wody.
- Nie przechowuj dekodera w pobliżu źródeł ciepła lub w pobliżu ognia.
- Zainstaluj dekodery w takim miejscu, aby umożliwić odprowadzenie ciepła powstałego podczas pracy dekodera
- Jeśli dekodery przejawia oznaki uszkodzenia (np. wydzielają nieprzyjemną woń), odłącz go od źródła zasilania
- Nie instaluj na dekodery oprogramowania, które nie jest dla niego przeznaczone.
- Podczas burzy lub na czas dłuższej nieobecności, odłącz dekodery od źródła zasilania.
- Zwracaj uwagę na odpowiednie umieszczenie baterii w pilocie.
- Zużyte baterie wyrzuć do odpowiedniego pojemnika na odpady
- Nie wyłączaj dekodera podczas aktualizacji oprogramowania.

Podłączenie dekodera OVIGO

Jak podłączyć i używać dekodera, krok po kroku:

1. **Podłącz dekodera do sieci elektrycznej** przy pomocy dołączonego zasilacza.

Uwaga: końcówka wtyku zasilacza powinna być włożona w gniazdo zasilania dekodera do samego końca.

2. **Podłącz dekodera do telewizora** za pomocą kabla HDMI.

- a. Podłącz jeden koniec kabla HDMI do dekodera, a drugi do telewizora
- b. Włącz dekodera i telewizor
- c. Przy pomocy pilota do telewizora wybierz właściwe źródło sygnału (wejście HDMI)

3. **Podłącz dekodera do sieci** przy pomocy kabla Ethernet lub połączenia WiFi


- ❶ Włączanie i wyłączanie dekodera
- ❷ AV - audio/video
- ❸ HDMI - podłączenie telewizora
- ❹ Port Ethernet - podłączenie dekodera do Internetu
- ❺ DC 5V - podłączenie zasilacza
- ❻ Reset - przywrócenie ustawień domyślnych
- ❼ Micro SD - czytnik karty pamięci
- ❽ USB - urządzenia dodatkowe

Co znajdziesz na pilocie OVIGO?

Pilot umożliwia szybkie i wygodne poruszanie się w platformie telewizji OVIGO.

Poprzez przyciski pilota **dotrzesz do większości funkcji** mniejszą ilością

kliknięć. Na przykład będziesz mógł skorzystać z funkcji wyszukiwania, w łatwy sposób uruchomisz funkcję pauzowania lub nagrywania jednym przyciskiem.



- 1) włączenie/wyłączenie dekodera
- 2) Home/wyjście - powrót do ekranu początkowego
- 3) Ovigo - uruchomienie aplikacji
- 4) Powrót - cofnij o jeden krok
- 5) OK - potwierdzenie wyboru
- 6) Nawigacja przy pomocy strzałek - górę/dół/prawo/lewo
- 7) Vol. +/- regulacja głośności
- 8) CH - przełączanie kanałów
- Przyciski dodatkowe
- 9) 0-9 - przełączanie kanałów
- 10) Wyłączenie i włączenie dźwięku
- 11) Kasowanie wpisanego tekstu.
- 12) Pauza/Play

Ustawienie dekodera OVIGO

Podłączyłeś? Skonfiguruj!


Pierwsze kroki **przed uruchomieniem** dekodera:

1. Parowanie z kontem użytkownika na www.ovigo.tv

PIN możesz znaleźć na komputerze, na swoim koncie na stronie www.ovigo.tv

a. W menu Ustawienia - Moje urządzenia - Dodaj urządzenie

b. Na stronie <https://ovigo.tv/account/devices>



2. Ustawienia połączenia internetowego

Domyślne ustawienia sieci to ustawienia automatyczne (DHCP), które działają w większości sieci. Jeśli twój dostęp do sieci wymaga innych ustawień, skorzystaj z poniższej instrukcji:

- Po uruchomieniu ekranu z możliwością wpisania kodu PIN, naciśnij na pilocie przycisk Menu główne.
- Dalej przejdź: ustawienia systemu - sieć - ethernet.
- Tutaj ustawisz adres IP lub proxy zgodnie z konfiguracją otrzymaną od Twojego dostawcy usług.
- Zapisz ustawienia i przyciskiem Powrót wróć do Menu głównego, następnie wybierz aplikację OVIGO i potwierdź przyciskiem OK, aby przejść z powrotem do ekranu parowania dekodera.



3. Aktualizacja oprogramowania dekodera OVIGO

Zaleca się instalację aktualnej wersji systemu, która pozwala na korzystanie z najnowszych funkcji usługi Ovigo.



- Wciśnij przycisk Home/wyjście. Aktualnie używana aplikacja zakończy działanie i wyświetli się menu główne dekodera.
- Przyciśnij jeden raz strzałkę w lewo, a następnie wciśnij przycisk OK. Przejdiesz do Aplikacji.
- Strzałkami wybierz opcję Updater. Potwierdź przyciskiem OK.
- Jeśli aktualizacja jest dostępna, poprzez wybór opcji Odśwież zainstalujesz najnowszą wersję systemu.

W trakcie aktualizacji nie wyłączaj dekodera!

Funkcja nagrywania OVIGO

Możesz zacząć oglądanie! Ale warto poznać funkcje i szczegóły aplikacji!




1. Nagrywanie


Funkcja nagrywania obejmuje nagrywanie pojedynczych audycji albo całych serii, które są zapisywane na twoim prywatnym dysku PVR (ang. **Personal Video Recorder**).

Objętość dysku zależy od twojej zakupionej usługi OVIGO. Żeby nagrać interesującą cię audycję musisz postępować **według poniższej instrukcji**:

1. Wejdź w interesującą cię audycję (film, program czy serial)
2. Wciskając klawisz „OK” przejdź do paska nawigacji, operując strzałkami nawiguj do ikony kółeczka „rec”



3. Kiedy zatwierdzisz nagrywanie klawiszem „OK”, kółeczko zmieni kolor na czerwony
4. Swoją kolekcję nagrań znajdziesz w menu, w zakładce „Nagrania”



Wybierając pojedynczą nagraną audycję na swoim dysku PVR, **możesz nią zarządzać**: oglądać od początku, usunąć odcinek lub wszystkie odcinki, nagrać i **zaplanować nagranie wszystkich odcinków** serii.




Stwórz własną kolekcję nagranych audycji!

Funkcja pauzowania i cofania OVIGO

Włącz pauzę, odtwórz, przewiń - masz pełną kontrolę!



2. Pauzowanie i cofanie

Funkcja pauzowania pozwala w każdej chwili zatrzymać odtwarzaną audycję i **kontynuować oglądanie w dowolnym momencie**. Jeżeli nie zdarzyłeś wcisnąć pauzy, **możesz przewinąć** do wcześniejszego momentu i kontynuować oglądanie.



Żeby skorzystać z danych funkcji musisz postępować **według danej instrukcji:**

- a. Wybierz interesującą Cię audycję
- b. Wciskając klawisz „OK” przejdź do paska nawigacji
- c. Ponownie wciskając klawisz „OK” zatrzymasz lub wznowisz odtwarzanie.
- d. Strzałkami **w lewo/w prawo** na pasku nawigacji możesz przewinąć audycję do **interesującego Cię momentu**.



Podczas przewijania audycji nad paskiem nawigacji widoczna będzie **miniatura obrazu***.

*Funkcja może być niedostępna na niektórych platformach

Zapamiętaj!

Ikona znacznika czasu na pasku nawigacji wskazuje:



Odtwarzanie

Przewijanie


Pauzowanie

Funkcje Timeshift i EPG OVIGO

Powrót do przeszłości!

3. Timeshift (Przesunięcie w czasie)

Funkcja Timeshift TV pozwala oglądać audycje **wyemitowane nawet tydzień temu**. W połączeniu z funkcją „Nagrywania” możesz także je nagrać.



1. Znajdź interesującą cię audycję. Możesz to zrobić z poziomu listy EPG
2. Wybierz interesującą cię program wciskając klawisz „OK”
3. Ciesz się oglądaniem audycji nawet z przed tygodnia



4. Poprzez wejście na pasek nawigacji, i kolejnie wciśnięcie znaczka nagrywania, zapiszesz audycję do swojej kolekcji.

4. EPG (Elektroniczny przewodnik po programach)

Funkcja **przewodnika EPG** pozwala sprawdzić ramówkę kanałów na **cały tydzień**, zobaczyć co było wyświetlane **do 7 dni wstecz** oraz zaplanować nagrywanie. Audycje emitowane w momencie otwarcia przewodnika EPG **są podświetlone na żółto**. Wyświetlane wcześniej - **ciemnoszare z białym tekstem**, a zaplanowane w przyszłości - **ciemnoszare z szarym tekstem**.

12:00	13:00	14:00
olekcjoner)	Wi...	Agrobiznes
Wesoła nauka (58)	Kolo fortuny (585)	Va banque (25)
Detektywi (Zdrójca)	Ukryta prawda (828)	Szpital (563)
Gliniarze (458)	Wydarzenia	Interv...
tylę wizji	Co nie...	KoronaRegion -...

Aby skorzystać z z EPG musisz:

- a. Wciskając strzałkę „w lewo” otworzyć **boczne menu**.
 - b. Wybrać zakładkę „Przewodnik EPG”
 - c. Znaleźć **odpowiedni kanał** i audycję korzystając ze strzałek na pilocie.
 - d. Zatwierdzić przyciskiem „OK”
- W przypadku audycji zaplanowanych pojawi się **przycisk „Nagraj”**. Tak możesz zaplanować nagrania **do 7 dni do przodu**.




Funkcja wyszukiwania OVIGO

Wyszukiwarka OVIGO pomoże znaleźć ci interesującą cię audycję.

5. Wyszukiwanie

Funkcja wyszukiwania pozwoli ci **łatwo znaleźć** interesującą cię program lub film nawet gdy nie pamiętasz godziny emisji i kanału na którym jest emitowany. **Wystarczy zacząć wpisywać nazwę**, a wyszukiwarka zaproponuje ci audycje zawierające w tytule lub opisie dane słowo.



1. Żeby wejść w opcje wyszukiwania,

a) wybierz strzałką w lewo boczne menu strzałką w górę przejdź do ikony lupy i zatwierdź klikając „OK”

b) na pilocie naciśnij przycisk lupy

2. Postępując się klawiaturą albo strzałkami na pilocie i klawiaturą ekranową wprowadź tytuł lub część tytułu.

3. Następnie, przyciskiem „powrót” zwiń klawiaturę i wybierz wyszukiwaną audycję.



Słuchaj ulubionych stacji w radio OVIGO.

W OVIGO oprócz kanałów TV masz również stacje radiowe!

Nie masz w tej chwili możliwości oglądania telewizji? Możesz słuchać radia! W OVIGO dostępne są najpopularniejsze stacje radiowe.

Wybierasz stację radiową w ten sam sposób co kanał telewizyjny: poprzez wejście strzałką w lewo w **boczne menu**, **wybór zakładki Radio**, i następnie zaznaczenie interesującej cię stacji.

W Radio także możesz korzystać z **funkcji przewijania i nagrywania**.



**Teraz znasz już pełnię możliwości platformy OVIGO.
Życzymy miłego korzystania!**

Horyzont Media S.A.
Katowice, 40-486
Kolistka 25
support@ovigo.tv
tel. 32 70 70 300